Panasonic

MC プロテクター

取扱説明書

品番 DMW-LMC55

このたびは、MC プロテクターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保存し、必要なときにお読みください。

●このMCプロテクターは、フィルター口径が55 mmの当社デジタルカメラ専用です。
●収納ケースより出してお使いください。
●色調や光量にほとんど変化を与えませんので、レンズ保護用として使える常用フィルターです。

■取り付けかた

(イラストはDMC-FZ1の例です)
準備：カメラの電源を[OFF]にして、レンズを収納しておく

①レンズリングを回して外す
②レンズフードアダプターを回して付ける
③MCプロテクターを回して付ける
●MCプロテクター取り付け時もレンズフードを取り付けることができます。

使用するデジタルカメラによって取り付けかたが異なる場合があります。デジタルカメラの説明書もお読みください。

■使用上のお願い

- MC プロテクターやレンズフードアダプターを外すときはデジタルカメラの電源を [OFF] にして、レンズを収納してください。
- MC プロテクターと他のアクセサリー (ND フィルターなど) を同時に付けると、ズームの終端（もっとも広角側）に近づくにつれて画面四隅が暗くなる（ケラレ）場合があります。
- カメラによって内蔵フラッシュ使用時は画面の一部が暗くなる (ケラレ) 場合があります。
- 強く締め付けすぎると、外れなくなることがあります。
- 落下や、強い衝撃にはお気を付けください。
- MC プロテクターの表面をさわったり汚さないようにしてください。汚れたり砂などがついたときは、市販のブロワーブラシでほこりや砂などを払い、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。ベンジン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使用すると変色や破損の原因となります。
- 使わないときは、収納ケースに入れて、湿度の低い場所に保管してください。

■仕様

取付ねじ径	: M55 × P0.75 mm
本体寸法	: 最大径 57.8 mm
	: 全長 8 mm
質量	: 18 g
付属品	: 収納ケース

■お問い合わせ先

お客様ご相談センター　パナは365日 0120-878-365
フリーダイヤル（料金無料）365 日 / 受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社
AVC ネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町１番４号 ☎ (06)6909-1021
システム事業グループ
〒571-8503 大阪府門真市松葉町２番 15 号 ☎ (06)6901-1161

VQT0A62
S1002Sq0(2000 Ⓐ)